

TROCKNUNG AUFBAUEN UND STARTEN

- 1 Trocknungsgeräte und Verschlauchung aufbauen
- 2 HyDry® MINI einstecken
→ Selbsttest an LEDs 
→ MINI in Standby / aktive IoT-Verbindung 
- 3 Trocknungsgeräte in MINI einstecken und starten
- 4 Taster 2 s halten → **Programmwahl-Modus**:
Durch kurzes Drücken auf den Taster kann das Programm gewählt werden, die entsprechende LED blinkt dauerhaft 
- 5 Taster 2 s halten → das Programm wird bestätigt  Übergang in den **Pairing-Modus**
- 6 Nächster freier Sensorplatz blinkt 
→ Sensor pairen → bestätigt durch Dauerleuchten am Steckplatz 
- 7 Taster 2 s halten → **Trocknung läuft** 

TROCKNUNG BEENDEN UND ABBAUEN

- 1 Kurzes Drücken → Anhalten 
Kurzes Drücken:  Taster 2 s halten:
Trocknung fortsetzen  Trocknung beenden 
- 2 Sensoren ausschalten: Taster am Sensor 3 s halten → LED rot erlöschend 
- 3 MINI ausstecken und Trocknungsgeräte abbauen

HINWEISE UND FEHLERHANDLING

Sensorposition prüfen

Taster am Sensor kurz drücken → grünes Blinken entsprechend der Sensornummer  → Übermittlung Sensordaten

Pairing aufheben

→ Trocknung beenden, MINI ausschalten und neu starten.

Erweitertes Pairing

Sensor bereits im Stutzen, aber noch nicht verbunden, MINI ausgeschaltet

→ MINI starten und in **Pairing-Modus** bringen, dann kurzer Druck auf Sensortaster. Pairing wird durchgeführt.  → 

Sensor im laufenden Betrieb manuell ausgeschaltet

MINI in Warnung „Sensor reagiert nicht“  an Status LED und  an Sensor LED

→ Trocknung beenden und neue Trocknung starten. Pairing kann im **Pairing-Modus** wieder hergestellt werden.

Rotes Blinken der LED am Sensortaster

Verbindung verloren oder defekt  

→ Reichweite prüfen, ggf. Pairing aufheben/erneuern. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, bitte Hersteller kontaktieren.

PAIRING DER SENSOREN

Kompatibel mit der HyDry® MINI sind HyDry® Sensors short für Temperatur und Feuchte sowie HyDry® Sensors Material zur Beobachtung der Materialfeuchte

- 1 Sensor aktivieren: Taster am Sensor kurz drücken
- 2 Sensor blinkt schnell blau (10 s) 
→ Slot wird belegt → grün  = verbunden
- 3 Feuchtesensor platzieren bzw. Einschlagelektrode an geeigneter Stelle einschlagen



TROCKNUNGSPROGRAMME UND STANDARD-SENSOREINSTELLUNGEN

Raumtrocknung

Programmgesteuerte Einstellung eines idealen Trocknungsklimas

Raumlufsensor PROG

Weitere Sensoren MESS*

* Einstellung nachträglich im Kundenportal änderbar

Monitor

Überwachung der Trocknung, nur manuelle Steuerung

Alle Sensoren MESS

PROG: Sensorwerte zur Programmsteuerung

MESS: Sensorwerte zur Information

KOMPATIBLE SENSOREN

HyDry® Sensor Short

Zur Programmsteuerung (PROG) oder zur Überwachung (MESS): Verwendung mit Randfugenadapter, in der Umgebung und im Schlauch mit Adapter.



HyDry® Sensor Material

Nur zur Beobachtung (MESS):

1. Eine Elektrode am feuchten Bauteil und eine Referenzelektrode mit dem Griff einschlagen
2. Bei Bedarf Griff abnehmen
3. Sensorkopf aufstecken



HYDRY® MINI STATUSINFORMATIONEN

STATUS LED

-  Standby / Strom aus
-  aktive IoT-Verbindung
-  aktive BLE-Verbindung
-  IoT-Verbindung im Aufbau
-  MINI in Warnung / MINI in Fehler
-  Selbsttest beim Einschalten

PROGRAMM LEDs

-  Trocknung beginnen: Pairing-Modus
-  Trocknung läuft / Trocknungspause
-  Überlast / ungünstige Bedingungen

SENSOR LEDs

-  Verbindung aktiv
-  Sensor ausgeschaltet / Verbindung verloren
-  schlechte Verbindung

LED-ANZEIGE DER SENSOREN

-  Standby oder regulärer Betrieb
-  Selbsttest beim Einschalten
-  Pairing-Modus (10 s) / Erweiterter Pairing-Modus (max. 2 h)
-  Slotanzeige und Datenübertragung (nach Tastendruck)
-  keine Verbindung oder defekt
-  Sensor ausschalten

 Blinken  kurzes Blinken  schnelles Blinken  erlöschend Version 2607